

MAITRE
DÉCÓ

SABLE ARGENT

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА
С ДОБАВЛЕНИЕМ ПЕСКА

SABLE ARGENT



ВДОХНОВЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОМ


SABLE ARGENT

ЛМ 89149799 — 1 кг

ЛМ 89149800 — 2 кг



SL 111



SL 119



SL 122




SL 109



SL 121



SL 116



SL 127

SABLE ARGENT

SABLE ARGENT

MAITRE
DECÓ




SL 135



SL 134



SL 138



SL 139



SL 128



SL 125




SL 123

SABLE ARGENT


SABLE ARGENT



SL 144



SL 166



SL 149




SL 158



SL 163



SL 142




SL 161

SABLE ARGENT

MAITRE
DECÓ

ЛМ 89149799 — 1 кг


ЛМ 89149800 — 2 кг




SL 148




SL 141



SL 157



SL 160



SL 156




SL 167



SL 168

SABLE ARGENT

SABLE ARGENT



SL 143



SL 147



SL 145



SL 155



SL 151



SL 154



SL 153

SABLE ARGENT

MAITRE
DECÓ

ЛМ 89149799 — 1 кг

ЛМ 89149800 — 2 кг




SL 146



SL 150



SL 140



SL 152




SL 165



SL 159



SL 162



SL 164

SABLE ARGENT


SABLE ARGENT



SL 100 БА3А



SL 108




SL 132




SL 102



SL 104



SL 129



SL 136

НАНЕСЕНИЕ SABLE ARGENT

Шаг 1.

Нанесите валиком и кистью 1 подготовительный слой колерованного грунта SOUS-COUCHE.

ЛМ 82891099 — 1,5 кг

ЛМ 82891100 — 15 кг

Шаг 2.

Нанесите SABLE ARGENT мини-кистью в один слой разнонаправленными движениями. Не дожидаясь высыхания, сформируйте рисунок вихрей.

Шаг 3.

При необходимости защитите покрытие влагозащитным составом AQUA PROTECTION

ЛМ 82891151

ИНСТРУМЕНТЫ: ВАЛИК, КИСТЬ, МИНИ-КИСТЬ

